



## ÉCHANGEUR D'AIR - DIMENSIONS

<b>MATERIEL:</b>	HDPE UV15
<b>DIMENSIONS:</b>	93 3/4" (LONGUEUR) 59 7/8" (HAUTEUR) 35 7/8" (PROFONDEUR) VOIR DESSIN CI-DESSOUS
<b>TOLÉRANCE (LONGUEUR):</b>	93 3/4" (-0" + 1 1/4")
<b>TOLÉRANCE (HAUTEUR):</b>	59 7/8" (-0" + 5/8")




## OUVERTURE BRUTE

<b>DIMENSIONS :</b>	96" X 60.5"
---------------------	-------------



## DÉGAGEMENT AUTOUR DE L'ÉCHANGEUR



## PLACEMENT DES CALES (OPTIONEL)

Si vous désirez installer des cales (facultatif), le graphique ci-dessous montre l'emplacement recommandé des cales de bois pour supporter le poids de l'échangeur de manière optimale. Chaque cale doit avoir une épaisseur de 0.5 pouces et les espaces restants devront être calfeutrés.




Figure : Placement des cales